



Le cavalier JP permet de connecter le potentiel du boîtier à la masse de la XLR et BNC. Si 4 Vcc sur XLR  $\Rightarrow$  3,3 Vcc ou 1 Vcc sur BNC.

*Jumper JP straps the XLR and BNC ground to the frame potential. If 4 Vcc on XLR  $\Rightarrow$  3,3 Vcc or 1 Vcc on BNC.*