



WWW.RAMIAUDIO.COM

CARTRIDGE II

Pupitre de commande cartoucheur IP

Cartridge desk



Manuel Utilisateur User's Manual



SOMMAIRE

⇔	Description	4
⇒	Synoptique	4
⇒	Face arrière	5
⇒	Guide d'installation	6
⇒	Interface Web	7
⇒	Protocole	9
⇒	Caractéristiques	10
⇒	Annexe : outils techniques	11

SUMMARY

⇒	English	15	
---	---------	----	--

Le Cartridge est une surface de contrôle développée pour permettre à l'utilisateur un interfaçage simple et efficace de certaines fonctions, associées aux logiciels de radio diffusion.

Alliant la simplicité du RS232, la flexibilité du MIDI et la puissance de l'IP, le cartridge permet d'envoyer à un système des commandes de "start" sur 3 canaux de communication différents. Un serveur web embarqué permet de configurer chaque canal, et de choisir le type de liaison utilisée. Un retour du logiciel permet d'allumer des voyants afin d'obtenir une vue globale de la configuration de ces "starts".

Dans le cas d'une association avec un logiciel de radiodiffusion, le Cartridge remplace avantageusement l'ensemble "clavier + souris" habituel.

SYNOPTIQUE





A - Embase d'alimentation 12 Volts DC / 370 mA



B - Embase Sub-D 9 pts femelle de liaison RS232



- C Témoin lumineux associé à la liaison RS232. Il indique que la liaison est active.
- D Témoin lumineux associé au switch de l'IP factory.
- E Chargement de la configuration IP par défaut (IP : 192.168.0.64)
- F Embase USB utilisée pour la connexion MIDI et pour la mise à jour.
- G Embase RJ45 pour la liaison réseau éthernet (LAN).

GUIDE D'INSTALLATION

Il est recommandé d'établir tous les raccordements avant de mettre l'appareil sous tension.

A/ Branchements :

➡ Pour une première utilisation, connecter votre Cartridge directement à votre ordinateur en utilisant son port RJ45 (noté LAN sur la face arrière de l'appareil). Attention, utiliser un câble croisé.



B/ Mise en route :

⇒ Utilisation en autonome :

Le Cartridge II embarque un serveur web, permettant ainsi de le contrôler avec votre navigateur internet favori. Ouvrer votre navigateur web, taper l'adresse IP du Cartridge dans la barre d'adresse, puis appuyer sur entrée. Le Cartridge est configuré en sortie d'usine avec l'adresse IP 192.168.0.64

Vous pouvez maintenant visualiser les pages web, qui vous permettront de paramétrer l'équipement, dont ses paramètres réseau.

Attention en cas de difficultés, voir la procédure à suivre en annexe dans "outils techniques".

➡ Utilisation en réseau :

Utilisez un câble éthernet pour connecter votre Cartridge au réseau en utilisant son port RJ45.

Attention : Pour fonctionner correctement l'adresse IP du Cartridge doit être d'une part unique dans le sous réseau, et d'autre part elle doit appartenir à la plage d'adresse IP disponible. Si le PC ou le routeur, sur lequel le cartridge sera branché, est dans un autre sous réseau, il faudra alors mettre le PC dans le même sous réseau que le Cartridge, et ensuite changer son IP. Pour cela, reportez-vous à la procédure décrite en annexe, dans "outils techniques".

A / Configuration interne.



Sélection du mode d'allumage des voyants bouton

- "Feedback": réception de la valeur de la touche via USB (MIDI)
- "Toggle": le voyant de la touche est allumé seulement pour indiquer l'envoi de l'événement
- "Auto" : gestion de l'allumage en interne.



B / Configuration réseau

Accus	eil	Internal Setting	Network Setting	Reboot
	Netv	vork Setting		Aide
MAC Address	:		10:53:56:69:70:00	Network Setting: L'adresse IP doit être unique dans le sous-réseau.
IP Address	:		192.168.0.64	
Default Gateway			192.168.0.254	
Subnet Mask	:		255.255.255.0	
Primary DNS	:		0.0.0.0	
Secondary DNS	:		0.0.0	
		Submit		

Pour fonctionner correctement l'adresse IP du Cartridge doit être d'une part unique dans le sous réseau, et d'autre part elle doit appartenir à la plage d'adresse IP disponible.

⇒ Protocole de communication RS232 et TCP/IP du Cartridge.

Message sur 3 Octets :

1° Octet :	 * 4 Bits de poids Forts : Bits d'adresse => '1000'. * 4 Bits de poids Faibles : Numéro de la colonne en Binaire => entre '0001' et '0100'.
2° Octet :	* 4 Bits de poids Forts : Numéro de la ligne en Binaire => entre '0001' et '1000'. * 4 Bits de poids Faibles : Etat du Bouton => '0000' = Eteint ; '0001' = Allumé.
3° Octet :	* Octet d'acquittement : Valeur Hexadécimale = $h'21' (= '00100001')$.

- Principe : Lors de l'appui sur un bouton, le pupitre envoie un message suivant la configuration précédente:
- Si le bouton est éteint, il envoie un message d'allumage.
- Si le bouton est allumé, il envoie un message d'extinction.

L'allumage ou d'extinction du bouton s'effectue lorsque le pupitre reçoit la réponse d'allumage ou d'extinction du PC.

Réglage RS232 :

- 2400 Bauds.
- 8 bits, no parity, 1 stop bit

Réglage IP de Base:

- -IP: 192.168.0.64
- Mode : serveur
- Port TCP: 4687

⇒ Protocole de communication MIDI du Cartridge.

- 1° Octet "Statut" : * 4 Bits de poids Forts : Message d'évenement "Control Change" => '1011'. * 4 Bits de poids Faibles : Canal MIDI entre 1 et 16.
- 2° Octet "Data1": * 4 Bits de poids Forts : Numéro de la colonne en Binaire => entre '0001' et '0100'. * 4 Bits de poids Faibles : Numéro de la ligne en Binaire => entre '0001' et '1000'.
- 3° Octet"Data2": * Valeur de la touche: 0 ou 127.

Alimentation : DC 12 Volts - 370 mA + - -Dimensions : 182 x 270 x 65 mm Poids : 2,2 kg IP factory: 192.168.0.64

INFORMATION

Attention !

- Ne jamais démonter l'équipement, sans avoir pris la précaution de débrancher le cordon d'alimentation.
- Eviter l'exposition à de trop fortes températures
- . Ne jamais exposer l'alimentation et l'appareil à la pluie, la neige ou à l'humidité.

Le Cartridge II est conforme aux normes suivantes :

EN60065, EN55013, EN55020, EN60555-2, et EN60555-3, d'après les dispositions de la directive 73/23/EEC, 89/336/EEC et 93/68/EEC.

ANNEXE : OUTILS TECHNIQUES

Pour fonctionner correctement, l'adresse IP du Cartridge doit être d'une part unique dans le sous réseau, et d'autre part elle doit appartenir à la plage d'adresse IP disponible.

Procédure pour l'installation :

Si le PC ou le routeur, sur lequel le Cartridge sera branché, est dans un autre sous réseau (ex : 192.168.1.14 avec masque de sous réseau 255.255.255.0) il faudra mettre le PC dans le même sous réseau que l'appareil, et ensuite changer l'IP du Cartridge. Pour cela :

SOUS WINDOWS 10

I. Faire un clic droit sur l'icône du réseau en bas à droite de l'écran et choisir "Paramètres réseau & Internet", ou aller dans menu Démarrer, Paramètres, Réseau et Internet, Ethernet, Modifier les options d'adaptateur.



Paramètres



Réseau et internet

÷	Paramètres
Re	echercher un paramètre
Rés	eau et Internet
₽	État
팊	Ethernet
(Accès à distance
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	VPN
Ċ	Consommation des données
•	Proxy





Modifier les options d'adaptateur

2. Double cliquer sur la carte réseau en question (Ethernet ou Wi-Fi).

$(- \rightarrow -$	🏫 🕎 > Panneau de	configuration	Réseau et Internet	<ul> <li>Connexions réseau</li> </ul>
Organiser 🔻				
1				
	Ethernet			

3. Dans la fenêtre "Etat de l'Ethernet" ou "Etat du Wi-Fi", cliquer sur le bouton "Propriétés"

Connexion -		
Connectivité	IPv4:	Internet
Connectivité	IPv6:	Pas d'accès réseau
État du médi	a:	Activé
Durée :		06:54:13
Vitesse :		1,0 Gbits/s
Activité ——		-
Activité ——	Envoyés —	— Reçus
Activité Octets :	Envoyés — 📕	— Regus

4. Double cliquer sur la ligne "Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)" puis sur "Propriété":

Realtek PCIe GBE Family Controller      Configurer Cette connexion utilise les éléments suivants :      Cette connexion utilise les éléments suivants :      Partage de fichiers et imprimartes Réseaux Microsoft     Planticateur de paquels QoS     Plantage de de utilitérase de cate réseau Microsoft     Protocole Internet version 4 (TCP/IPV4)     Protocole Internet version 5 (TCP/IPV4)     Protocole Internet version 5 (TCP/IPV6)     Installer Desinitialer Protocole TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Protocole de réseaux interconnectés.	Connexion en utilisant :		
Configurer Cette connexion utilise les éléments suivants :  Cette connexion de maiplease de cate réseaux Microsoft  Protocole de multiplease de cate réseau Microsoft  Protocole de multiplease de cate réseau Microsoft  Protocole Intermet version 6 (TCP/IPv6)  Cette connexion s (TCP/IPv6)  Cette connexion control Protocol/Intermet Protocole Protocole Detaut par déau permettant la communication entre différents réseaux interconnectés.	🕎 Realtek PCIe GBE	Family Controller	
	Cette connexion utilise les	éléments suivants :	Configurer
Marco Pilote de protocole LLDP Morosoft       Protocole Internet version 6 (TCP/IPv6)       Installer       Description       Protocole TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Protocole de reiseau dendu par défaut permettant la communication entre différents réseaux interconnectés.	Client pour les rés Partage de fichie Planificateur de p Protocole Interne	seaux Microsoft rs et imprimantes Réseaux Mi paquets QoS <del>it version 4 (TCP/IPv4),</del> tiplexage de carte réseau Mic	icrosoft
Installer Désinitaller Propriétés Description Protocole TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Protocole de réseau étendu par défaut permettant la communication entre différents réseaux interconnectés.	Pilote de protoco     Protocole Interne     <	le LLDP Microsoft et version 6 (TCP/IPv6)	>
Description Protocole TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Protocole de réseau étendu par défaut permettant la communication entre différents réseaux interconnectés.	Installer	Désinataller	Propriétés
		nsmission Control Protocol/Int	emet Protocol). Protocole cation entre différents

Les paramètres IP peuvent être d réseau le permet. Sinon, vous dev appropriés à votre administrateur Obtenir une adresse IP autor	éterminés au vez demande réseau. matiquement	r les	pa	ram	neni ètre	t si votre Is IP	
Utiliser l'adresse IP suivante	· · · · ·						
Adresse IP :	192	168	e	0	. 2	19	
Masque de sous-réseau :	255 .	255		0	a 1	D	
Passerelle par défaut :			•				
Obtenir les adresses des ser	veurs DNS a	utom	atio	juei	nen	ŧ	
<ul> <li>Utiliser l'adresse de serveur I</li> </ul>	ONS suivante	:: -					
Serveur DNS préféré :			•		3		
Serveur DNS auxiliaire :	Ĵ,		•0		2		
🕅 Valider les paramètres en qu	ittant			ſ	A	vancé	

- Cliquez sur l'option "Utiliser l'adresse IP suivante:" et fixez une adresse IP dans le même sous réseau que le Cartridge (ex: 192.168.0.29).
- Cliquez sur OK puis de nouveau OK.

Votre adresse IP est maintenant fixe.

Vous pouvez désormais accéder au Cartridge (adresse IP par défaut 192.168.0.64) via un navigateur web (ex : Firefox, Internet explorer).

⇒ Si vous utilisez votre Cartridge en autonome, vous pouvez maintenant visualiser les pages web, qui vous permettront de le paramétrer.

Mttp:// 192.168.0.64

⇒ Si vous utilisez votre Cartridge en réseau, vous devez poursuivre la procédure :

Dans le menu "Configuration IP" du serveur web choisissez une adresse IP dans la plage d'adresse IP disponible dans le sous-réseau de destination (réseau dans lequel le Cartridge sera installé).

#### Exemple:

IP routeur : 192.168.1.1

IP Cartridge : 192.168.0.64

Si le masque de sous réseau du routeur est 255.255.255.0, le Cartridge sera en dehors des adresses IP disponibles dans ce sous réseau .

Changez l'adresse IP du Cartridge par une adresse à l'intérieur du sous réseau (ex : 192.168.1.64)

Vous pouvez maintenant connecter le Cartridge au routeur de destination.

Le PC utilisé pour exécuter cette procédure ne sera plus dans le sous réseau, veillez à le remettre dans sa configuration d'origine .

Ouvrez votre navigateur web, tapez l'adresse IP de l'ODM dans la barre d'adresse, puis appuyez sur entrée.

# 🚼 http:// 192.168.1.64

Vous pouvez maintenant visualiser les pages Web, vous permettant ainsi de paramétrer votre Cartridge.



# SUMMARY

⇔	Description	16
⇒	Block diagram	16
⇒	Rear Panel	17
⇒	Installation guide	18
⇔	Web Interface	19
⇒	Protocole	21
⇔	Specifications	22
⇔	Annex: technical tools	23

The "Cartridge II" is a control tool designed to help user controlling radio broadcast softwares easily and efficiently.

Thanks to RS232 simplicity, MIDI flexibility and the IP power, Cartridge II allows to send "start" orders to 3 different communication channels.

Embedded web browser is used for each channel setting, and to choose the link type. The software feedback allows to switch on lights, providing a full display of the start state.

Associated with a broadcasting software, "Cartridge II" is a simple but efficient alternative to both "keyboard and mouse".

#### **BLOCK DIAGRAM**





A - Power socket 12V DC / 370 mA

**B** - Sub-D socket 9-pin female RS232.



- C Indicator light associated with the RS232 link. It indicates that the connection is active.
- D Indicator light associated with the IP switch factory.
- E Charging the default IP configuration (IP: 192.168.0.64)
- F USB socket used for MIDI connection and for the update.
- G RJ45 socket for the Ethernet network connection (LAN)

### **INSTALLATION GUIDE**

It is good practice to plug in all the equipments before power on.

#### A/ Connections:

⇒ The first time, connect Cartridge to your computer using RJ45 port (LAN on the rear panel). Use a crossed wire.



#### B/ Starting:

⇒ Stand alone:

Cartridge II features a web server allowing to control from you favorite web browser. Open your browser, enter the Cartridge address into the address window. Default factory IP address is: 192.168.0.64.

8	http:	//	192.	168.	0.64
---	-------	----	------	------	------

You can now access the web pages, to configure the equipment, which network settings.

Attention, in case of difficulties, follows the procedure in "technical tools" annex.

⇒ Use on the net:

Connect Cartridge to the net using the RJ45 connector.

Attention: To work properly the Cartridge IP address should be unique on the network, and in the available IP range. Should the PC or routeur net differ from Cartridge, first modify PC or routeur to the same net as Cartridge, then set cartridge IP address as described in "technical tools" annex.

A / Internal Configuration.



- "Feedback": of the value of the button via USB (MIDI)

- "Toggle": the key is lit only to indicate the sending event.
- "Auto": management of internal ignition.



B / Network configuration

Accu	eil Internal Setti	ng Network Setting	Reboot
	Network Setting		Aide
MAC Address		10:53:56:69:70:00	Network Setting: L'adresse IP doit être unique dans le sous-réseau.
IP Address	:	192.168.0.64	
Default Gateway	:	192.168.0.254	
Subnet Mask	:	255.255.255.0	
Primary DNS	:	0.0.0.0	
Secondary DNS	•	0.0.0.0	
	Submit		

To function properly the Cartridge IP address should be unique on the network and secondly it must belong to the IP address range available.

 $\Rightarrow$  RS232 communication protocol and TCP / IP Cartridge.

Message 3 Bytes:

Byte 1:	* 4 MSB: Bit address => '1000' * 4 LSB: Column number Binary => between '0001' and '0100'.
Byte 2:	* 4 MSB: Line number Binary => between '0001' and '1000'. *4 LSB: Status Button => '0000' = Off; '0001' = On.
Byte 3 :	* Acknowledgement byte: Hex Value = $h'21' (= '00100001')$ .
Principle:	when pressing a button, the panel sends a message according to the previous configuration:

- If the button is off, it sends an ignition message.

- If the button is turned on, it sends an extinction message.

Ignition or extinction of the button is carried out when the operating unit receives the response ignition or extinction of the PC.

RS232 setting:

- 2400 Bauds.
- 8 bits, no parity, 1 stop bit

IP setting base:

- IP: 192.168.0.64
- Mode : server
- Port TCP: 4687

#### $\Rightarrow$ MIDI communication protocol Cartridge.

1st Byte "Statut": * 4 MSB: Message event "Control Change" => '1011'. * 4 LSB: MIDI Channel between 1 and 16.

2nd Byte "Data1": *4MSB: Column number Binary => between '0001' and '0100'. * 4 LSB : Line number Binary => between '0001' and '1000'.

3. Byte "Data2": * Value is the key: 0 or 127.

Power supply: DC 12 Volts - 370 mA



Dimensions: 182 x 270 x 65 mm

Weight: 2,2 kg

IP factory: 192.168.0.64

## INFORMATION

## Warning !

- Never open the case without disconnecting mains.
- Avoid high temperature exposure.
- Never expose the equipment to rain, snow or moisture.

Cartridge II complies with: EN60065, EN55013, EN55020, EN60555-2, and EN60555-3, according to 73/23/EEC, 89/336/EEC and 93/68/EEC. To work properly, the Cartridge address should be unique in the net, and belongs to the available IP range.

#### Installation procedure:

IF the computer or the routeur is not in the same net (ex : 192.168.1.14 and net mask 255.255.255.0) the computer should be in the same net, then modify the Cartridge address.

#### WINDOWS 10

 Make a right-click on the network icon at the bottom right of the screen and choose "Network & Internet Settings", or go to Start menu, Settings, Network and Internet, Ethernet, Change Adapter Options.



Parameters

←	Settings
ណ៍	Home
Fi	nd a setting の
Net	twork & Internet
₽	Status
貯	Ethernet
¢	Dial-up
ంజం	VPN
G	Data usage
	Ргоху

Ethernet be2local Connected Related settings Change adapter options Change advanced sharing options Network and Sharing Centre Windows Firewall Do you have a question? Diagnose network connection issues Get help Make Windows better Give us feedback

Change adaptater options

Network and Internet

Ethernet

2. Double click on the network card in question (Ethernet or Wi-Fi).



3. In the "Ethernet Status" or "Wi-Fi Status" window, click on the "Properties" button

A DESCRIPTION OF A DESC			
Jeneral			
Connection -			
IPv4 Connec	tivity:	Interr	net
IPv6 Connec	tivity:	No network acce	ess
Media State:		Enab	led
Duration:		00:18	:55
Speed:		1.0 Gł	ops
Details			
Details			
Details Activity	Sent —	Receiv	red
Details Activity Bytes:	Sent —		red

4. Double click on the "Internet Protocol version 4 (TCP/IPv4)" line and then on "Property":

and strange over 1			
Networking			
Connect using:			
🚽 Realtek PCIe C	GBE Family Controller		
		Co	onfigure
This connection uses	the following items:		
Client pour le Partage de f	es réseaux Microsoft ichiers et imprimantes R de paquets QoS	éseaux N	licrosoft
Destructor for		0.0	
	temet version 4 (ICF/In	A HEAD	
Protocole de	multiplexage de carte r	éseau Mi	crosoft
Protocole de	multiplexage de carte r tocole LLDP Microsoft	éseau Mi	crosoft
Protocole de     Protocole In     Protocole In     Protocole In	e multiplexage de carte r tocole LLDP Microsoft ternet version 6 (TCP/IF	réseau Mir Pv6)	crosoft
Protocole Int     Protocole Int     Protocole Int     Protocole Int     Protocole Int	emet version 4 (TCP/II multiplexage de carte r tocole LLDP Microsoft ternet version 6 (TCP/II	éseau Mie ² v6)	crosoft
Protocole Int     Protocole Int     Protocole Int     Prilote de pro     Protocole Int     C     Install	e multiplexage de carte r tocole LLDP Microsoft ternet version 6 (TCP/IF	éseau Mi Pv6) Pr	crosoft v
Protocole Int     Protocole Int     Protocole de     Prilote de pro     Protocole Int     C     Install  Description	emetversion 4 () CP/I e multiplexage de carte n tocole LLDP Microsoft ternet version 6 (TCP/II Uninstall	éseau Mie Pv6) Pr	crosoft v
Introduced and a construction of the communication	Uninstall multiplexage de carte re tocole LLDP Microsoft ternet version 6 (TCP/I Uninstall (Transmission Control Pr de réseau étendu par re différents réseaux int	v6) Pr6) Protocol/In défaut pe erconnec	operties



Click "Use the following IP adress:" then fix the IP address in the Cartridge network (ex 192.168.0.29).
 Click OK then OK.

You have now a fixed IP address.

You can now access Cartridge (default IP address 192.168.0.64) using a web browser (ex : Firefox, Internet explorer).

⇒ If you use Cartridge as stand alone, you can now see the web pages, and access to settings.

ttp:// 192.168.0.64

⇒ If you use Cartridge in a network you use the following procedure:

In the web server "Configuration IP" menu, set an IP address in the available range in the final network (network where Cartridge is used to be)

Example :

IP router : 192.168.1.1

IP Cartridge: 192.168.0.64

If the router net mask is 255.255.255.0, Cartridge IP will be out of range in this network. Modify Cartridge IP address to one within the net (ex: 192.168.1.64)

You can now connect Cartridgell and destination router.

The computer used for that procedure, is no more in the network. Think to restore original settings.

Open your web browser, enter the Cartridge IP address, then validate.

ttp:// 192.168.1.64

You can now see the web pages, and are able to set the equipment.

Next



7 Rue Raoul Follereau 77600 BUSSY SAINT GEORGES - FRANCE Tél. : 33 (0)1 64 66 20 20- Fax : 33 (0)1 64 66 20 30 E-mail : rami@ramiaudio.com www.ramiaudio.com