



Le cavalier JP permet de connecter le potentiel du boîtier à la masse de la XLR et BNC. Si $1V_{cc}$ sur BNC \Rightarrow $1,2V_{cc}$ sur XLR

Jumper JP straps the XLR and BNC ground to the frame potential. If $1V_{cc}$ on BNC \Rightarrow $1,2V_{cc}$ on XLR.